※取付タイプにA又はCタイプと表示されていても、運転席にドアロックモーターがない場合、ドアロックモーターを追加してBタイプの結線をして下※集中ドアロック未装着車は、集中ロックセットと本体でお取付下さい。

<u> </u>	<u>イフにA乂はCタイフと表示されていても、連盟</u>	55年にアプロツクモータ	一かない場合、トノ	イロックモーターを	近川し(Bダイ)	ノの結旅をして「	※ 集中トノロツ	20末装 戸里し	<u> </u>
No	車 種	年 式	型 式	ドアロックリレ 一位置	コネクター極 数	ロックリレー	<u>一配線色</u> アンロック	取 付 タイ プ	備 考
H- 1	CR-V(キーレス付)	H7.10∽H13.9	RD1 ∽ 2	10	14極	白/赤	黄/赤	С	キーレス無車はドアロックモーターが必要
H- 2		H13.9~H18.10	RD4∽7	4	22極	白/赤	白/緑	Ā	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
H- 3	CR-X	63.7∽	EF/EG系		ドアロックモ	ーターにて取付		В	
H- 4	CR-X SJ	H8.3∽	EK3			一ターにて取付		B	
H- 5	CR-Z	H22.2~	ZF1	1	緑色12極	桃	灰	Ā	
H- 6	HR-V(キーレス付)	H10.9∽	GH系	1	14極	白/赤	黄/赤	C	キーレス無車はドアロックモーターが必要
H- 7	NSX	H2.9∽	NA系	7		緑/白	白/黄	A	
H- 8	S-MX(キーレス付)	H8.11∽H14.1	RH1∽2	5	8極	白/赤	黄/赤	С	キーレス無車はドアロックモーターが必要
H- 9	Z(キーレス付)	H10.10∽H14.1	PA1	1	5極	黄/黒	黄	С	
H- 10	アコードワゴン	H3.4∽H6.3	CB9	10	3極	緑/白	緑/赤	Α	
H- 11		H6.3∽	CE1/CF2	10	3極	黒/白	橙	Α	
H- 12		H14.11∽H16.10	UA/LA-CM	4•10		4C黄/黒	10A白	C/A	
H- 13		H17.11~H20.12	CM1∼3	4.•10	12・23極	12極 黄/黒C	23極 白A	C/A	
H- 14	アコード/アコードクーペ	60.6∽H1.8	CA系	運転席下	14極	緑/白	緑/赤	Α	
H- 15		H1.9∽H5.9	CB系	10	3極	緑/白	緑/赤	Α	
H- 16		H5.9∽H6.8	CB系	10	3極	緑/白	緑/赤	Α	
H- 17		H5.9∽H9.9	CD系	10	3極	黒/白	橙	Α	
H- 18	(ワゴン)	H9.9∽H14.10	CF3∽7	10	3極	黒/白	緑/赤	Α	
H- 19	(ワゴン)	H11.1∽	CH9.CL2	10	3極	黒/白	緑/赤	Α	
H- 20		H14.10~H17.11	01.7.	4•10	12•23極	12極 黄/黒C	23極 白A	C/A	
H- 21		H17.11~H20.12	CL7~9	4•10	12・23極	12極 黄/黒C	23極 白A	C/A	スマートキー付車は取付不可
H- 22		H20.12~	CU2	10	灰色37極	橙	茶	Α	
H- 23	アコード ツアラー	H20.12~	CW2	10	灰色37極	橙	茶	Α	
H- 24	アコード、トルネオ	H9.9∽	CL3	10	3極	黒/白	緑/赤	Α	
H- 25	アスコット	H1.9∽H5.9	CB系	10	3極	緑/白	緑/赤	Α	
H- 26		H5.9∽H9.5	CE	10	3極	黒/白	橙	Α	
H- 27	アスコット・イノーバ(キーレス付)	H4.3∽H8.	CB3.4.CC4.5	10	3極	緑/白	緑/赤	Α	
H- 28	アヴァンシア(キーレス付)	H11.9∽	TA1∽4	10	3極	白	白/緑	Α	
H- 29	インサイト	H21.2~	ZE2	1	緑色12極	桃	灰	Α	スマートキー&セキュリティ付車は取付不可
H- 30	インスパイア、ビガー(キーレス付)	H1.9∽H7.2	CB/CC系	1	14極	緑/白	緑/赤	Α	
H- 31	インスパイア、ビガー(キーレス無)	H1.9∽H7.2	CB/CC系	1	12極	緑/白	緑/赤	Α	
H- 32	インスパイア/セイバー	H7.2∽H10.10	UA1∽3	10	12又は18極	緑/白	緑/青	Α	
H- 33		H10.10∽H15.6	UA4∽5	10	3極	黒/白	緑/赤	Α	
H- 34		H15.6~H17.11	UC1	4-10	12・23極	12極 黄/黒C	23極 白A	C/A	スマートカードキー付車は取付不可
H- 35		H17.11~H19.12	001	10	23極	白/赤	白	Α	スマートキー付車は取付不可

- この資料は、当社または協力会社にて見取りを実施した車両または回路図、整備マニュアルをもとに作成してあります。 お車の年式、グレード等によって配線色、タイプ等に違いが生じる場合がありますのでご注意ください。
- 当資料とお車が異なる場合、製品に同梱されております、解析依頼書とお車の回路図をサービスセンターあてにお送りください。
- 取付は実車をテスターにて確認の上、行ってください。
- 取付タイプBによる配線方法はニッサンタイプまたは、取扱説明書の取付参考例Bタイプの配線の通り行ってください。
- 多重通信タイプは当社オプション品、多重通信アダプタでお取付けください。

■年式 昭和・平成 58 59 60 61 62 63 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 対照表 西暦(下2ケタ) 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TO-FiT

http://www.to-fit.co.ip/

TO-FiT

http://www.to-fit.co.ip/

ホンダ 2

※取付タイプにA又はCタイプと表示されていても、運転席にドアロックモーターがない場合、ドアロックモーターを追加してBタイプの結線をして下さ※集中ドアロック未装着車は、集中ロックセットと本体でお取付下さい。 ドアロックリ コネクター ロックリレー配線色 取付タイ Nο 重 種 年 式 型式 老 レー位置 極数 ロック | アンロック プ 36 インスパイア/セイバー H19.12~ CP3 10 灰色37極 茶 スマートキー付車は取付不可 橙 Α В H- 37 | インテグラ/クイント 60.2 DA/DB/DC ドアロックモーターにて取付 インテグラ H5.7∽H13.7 DB6∽9.DC1∽2 18極 白/赤 黄/赤 С H- 38 10 39 H13 7∽H18 6 白/青 白/緑 DC5 16極 Α 40 インテグラSJ(キーレス付) H8.3∽H13.12 EK3 10 白/赤 黄/赤 С 8極 41 エアウェイブ 8極 白/黒 С H17.4~H18.3 1 黄 H- 42 H18.3~H20.4 GJ1~2 8極 白/黒 黄 C スマートキー付車は取付不可 H- 43 H20.4~ 8極 白/黒 黄 C スマートカードキー付車は取付不可 H- 44 エディックス (キーレス付) H16.7~H17.12 14極 書 黄 С 1 BE1~4 45 H17.12~H18.11 書 スマートキー付車は取付不可 14極 黄 C H- 46 【エリシオン H16.5~H18.12 RR1~4 10 白色23極 白/赤 白 スマートカードキー付車は取付不可 Α H- 47 H18.12~H20.12 10 白色23極 白/赤 白 Α RR1~6 スマートキー付車は取付不可 H20.12~ 48 10 白色23極 白/赤 白 Α <u>49</u> オデッセイ RA1∽5 9 黒/白 橙 H6.10∽H11.12 Α 橙 <u>+ 50</u>オデッセイ(キーレス付) H6.10∽H11.12 RA1~5 里/白 9 Α 51 H11.12~H15.10 12極 白/青 白/緑 RA6∽9 10 Α H- 52 H15.10~H17.10 4 • 10 12-23極 12極 橙C 23極 赤A C/A スマートカードキー付車は取付不可 1– 53 H17.10~H18.4 4.10 12-23極 12極 橙C 23極 赤A C/A RB1~2 54 H18.4~H20.10 4.10 12-23極 12極 橙C 23極 赤A C/A スマートキー付車は取付不可 H18.4~H20.10 55 10 23極 苯 赤 Α (セキュリティアラーム付) 赤 56 H20 10~ 灰色37極 沝 RB3~4 10 Α <u>57</u> オルティア(キーレス付) 黄/赤 H8.3∽H14.1 EL1 **∽**3 10 8極 白/赤 С キーレス無車はドアロックモーターが必要 58 キャパ(キーレス付) H10.4~H13.12 GA系 2 14極 白/赤 黄/赤 С キーレス無車はドアロックモーターが必要 59 クロスロード H19.2~ RT1~4 4 青色23極 白/緑 白/青 Α スマートキー付車は取付不可 63.6∽H4.12 ドアロックモーターにて取付 60 コンチェルト MA系 В 61 ザッツ(キーレス付) H142∽ 黄/里 畨 C JD1∽2 5極 <u>62</u>シビック(フェリオ含む) 58.9∽H7.9 ドアロックモーターにて取付 EF/EG/EK/EH В 63 H7.9∽H12.9 EK2.4.5.8. 8極 白/赤 黄/赤 С 10 キーレス無車はドアロックモーターが必要 H- 64 H12.9∽H17.9 EU1∽4, ES 4 20極 黄/黒 黄or黄/緑 C H- 65 シビックフェリオ(キーレス付) H3.9∽H7.9 EG/EH系 10 12極 白/赤 黄/赤 С キーレス無車はドアロックモーターが必要 66 20極 苗/里 С ES1~3.ET2 H15.9~H17.9 黄 H- 67 】シビック(キーレス付) H17.9~H18.9 10 22極 書 灰 Α 68 H18.9~H19.9 22極 青 灰 スマートキー付車は取付不可 FD1~2 10 Α 69 H19.9~ 10 22極 青 灰 Α 黄/赤 H- 70 シビッククーペ H8.1∽ F.17 10 8極 白/赤 C キーレス無重はドアロックモーターが必要

■ この資料は、当社または協力会社にて見取りを実施した車両または回路図、整備マニュアルをもとに作成してあります。 お車の年式、グレード等によって配線色、タイプ等に違いが生じる場合がありますのでご注意ください。

■ 当資料とお車が異なる場合、製品に同梱されております、解析依頼書とお車の回路図をサービスセンターあてにお送りください。

■ 取付は実車をテスターにて確認の上、行ってください。

■ 取付タイプBによる配線方法はニッサンタイプまたは、取扱説明書の取付参考例Bタイプの配線の通り行ってください。

■ 多重通信タイプは当社オプション品、多重通信アダプタでお取付けください。

■年式 | 昭和・平成 58 59 60 61 62 63 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 対照表 | 西暦(下2ケタ) 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

※取付タイプにA又はCタイプと表示されていても、運転席にドアロックモーターがない場合、ドアロックモーターを追加してBタイプの結線をし、※集中ドアロック未装着車は、集中ロックセットと本体でお取付下さい。

スポリタイ	ノにA乂はCタイノと表示されていても、埋転席に	トナロックモーダーカ	ない場合、トノロツ	クモーダーをユ	旦加し (Bダイ	ノの結旅をし			
No	車 種	年 式	型 式	ドアロックリ レー位置	コネクター 極数	ロックリ	<u>ノー配線色</u> アンロック	取 付 タイ プ	備 考
H- 71	ステップワゴン(キーレス無し)	H8.5∽H13.4	RF1∽2		ドアロック	モーターにて	取付	В	
H- 72		H13.4∽H17.5	RF3∽4	4	8極	黄/黒	黄	С	キーレス無車はドアロックモーターが必要
H- 73	(セキュリティアラーム付)	H17.5~H18.5		10	23極	桃	若葉	A	
H- 74	(セキュリティアラーム無)			1.10	12・23極	12極 青C	23極 若葉A	C/A	
H- 75	(セキュリティアラーム付)			10	23極		若葉	A	
H- 76	(セキュリティアラーム無)		RG1∼4	1•10	12・23極	12極 青C	23極 若葉A	C/A	スマートキー付車は取付不可
H- 77	(セキュリティアラーム付)	H19.11~H21.10		10	23極	桃	若葉	A	
H- 78	(セキュリティアラーム無)	H19.11~H21.10		1•10	12・23極	12極 青C	23極 若葉A	C/A	
H- 79	(= (= 7) 1 / 2 / 3/11/2	H21.10~	RK1~2/5~6	10	灰色37極	桃	若葉	A	スマートキー&セキュリティ付車は取付不可
H- 80	ストリーム	H12.10∽H18.7	RN1 ∽5	4	18極	黄/黒	黄or黄/緑	С	
H- 81	(セキュリティアラーム無)	H18.7~H21.6		4	青色23極	青	灰	Α	
H- 82	(スマートキー&セキュリティアラーム付)		5110	4	白色18極	桃	茶	Α	
H- 83	(セキュリティアラーム無)		RN6∼9	4	青色23極	青	灰	A	
H- 84	(スマートキー&セキュリティアラーム付)			4	白色18極	桃	茶	Α	
H- 85	ゼスト/ゼストスパーク	H18.2~H19.1		1	14極	橙	白	С	フラーナーのトナーリニ・仕事は取せて豆
H- 86		H19.1~H20.12	JE1~2	1	14極	橙	白	С	スマートキー&セキュリティ付車は取付不可
H- 87	(スマートキー&セキュリティアラーム付)	H20.12~		1		灰	赤	Α	
H- 88	デルソル(キーレス付)	H4.3∽	EG, EJ	10	12極	白/赤	黄/赤	С	キーレス無車はドアロックモーターが必要
H- 89	トウディ		JA-4、JA5		ドアロック	モーターにて		В	
H- 90	ドマーニ(キーレス付)	H4.11∽H9.1	MA4∽7	10	12極	白/赤	黄/赤	С	
H- 91	ドマーニ(キーレス無し)	H9.1∽	MB3∽5	10	8極	白/赤	黄/赤	С	
H- 92	トルネオ(キーレス付)	H9.9∽H14.10	CF3∽5、CL3	10	3極	黒/白	緑/赤	Α	
H- 93	バモス(キーレス付)	H11.6∽H19.2	HM1∽2	1	5極	黄/黒	黄	С	 キーレス無車はドアロックモーターが必要
H- 94	バモスホビオ	H17.12~	HM3~4,HJ1~2	1	5極	黄/黒	黄	С	イーレス無単はトアロックモーダーが必要
H- 95	バラード	58.6∽	EF/EG系		<u> ドアロック</u>	モーターにて		В	
	ビガー	60.6∽H1.8	CA系	運転席下	14極	緑/白	緑/赤	Α	
H- 97		H1.9∽H7.12	CB/CC系	1	14極	緑/白	緑/赤	Α	
H- 98	フィット	H13.7∽H15.10	LA-GD1∽4	1	5極	白/黒	黄	С	
H- 99		H15.10~H17.12	GD1∼4	1	8極	白/黒	黄	С	スマートカードキー付車は取付不可
H- 100		H17.12~H19.10	GD17-74	1	8極	白/黒	黄	С	スマートキー付車は取付不可
H- 101	フィット (スマートキー&セキュリティアラーム	H19.10~H21.11		1	緑色12極	紫	緑	Α	
H- 102	(セキュリティアラーム無)		GE6∼9	1	6極	桃	黄	С	
H- 103	(スマートキー&セキュリティアラーム付)		GLU 9	1	緑色12極	紫	緑	Α	
H- 104	(スマートキー&セキュリティアラーム無)	H21.11~		1	6極	桃	黄	С	

- この資料は、当社または協力会社にて見取りを実施した車両または回路図、整備マニュアルをもとに作成してあります。 お車の年式、グレード等によって配線色、タイプ等に違いが生じる場合がありますのでご注意ください。
- 当資料とお車が異なる場合、製品に同梱されております、解析依頼書とお車の回路図をサービスセンターあてにお送りください。
- 取付は実車をテスターにて確認の上、行ってください。
- 取付タイプBによる配線方法はニッサンタイプまたは、取扱説明書の取付参考例Bタイプの配線の通り行ってください。
- 多重通信タイプは当社オプション品、多重通信アダプタでお取付けください。

■年式 | 昭和・平成 58 59 60 61 62 63 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 対照表 | 西暦(下2ケタ) 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TO-FiT

http://www.to-fit.co.ip/

TO-FiT

http://www.to-fit.co.ip/

※取付タイプにA又はCタイプと表示されていても、運転席にドアロックモーターがない場合、ドアロックモーターを追加してBタイプの結線をして、※集中ドアロック未装着車は、集中ロックセットと本体でお取付下さい

※取りタ1	フにA又はCタイフと表示されていても、運転席に	トアロックモーダーかり	よい場合、トアロック						
No	車 種	年 式	型 式	ドアロックリ レー位置	コネクター 極数	<u>ロックリレ</u> ロック	<u>√一配線色</u> トアンロック	取付タイプ	備 考
H- 105	フィット アリア	H14.12∽H16.3		2	14極	白/黒	黄	C	
H- 106	フィット・アップ	H16.3~H19.5	GD6∽9		14極	<u>日/</u>	黄	C	
H- 100		H19.5~H21.1	GD0~9	<u> </u>	14極	<u>日/</u>	黄	C	
H- 107	フリード (セキュリティアラーム			<u> </u>	6極		黄	C	
			GB3∼4	<u> </u>			異	<u> </u>	
H- 109	<u>(セキュリティアラーム付)</u>		BA系		緑色12極	-:-	117.13	A	スマートキー&セキュリティ付車は取付不可
H- 110		62.4~H3.8		10	0.12	<u>緑/白</u>	緑/赤	Α	
H- 111		H3.9~H8.11	BA8~9, BB1~4	10	3極	<u>緑/白</u>	<u>緑/赤</u>	A	
H- 112		H8.11∽H12.8	BB5∽8	4	8極	白/赤	<u>薄緑/赤</u>	C	
	ホライゾン(キーレス付)	H6.2∽H7.6	S25、S69系	<u> </u>	6極	<u>薄緑/赤</u>	<u>薄緑/黄</u>	A	
H- 114		H7.6∽H10.3		4	8/18極	<u> 薄緑/赤</u>	<u> 薄緑/青</u>	Α	
H- 115		H10.3∽H11.7	S26、S73系	4	8/18極	薄緑/赤	薄緑/青	A	
	モビリオ	H13.12∽H14.12		1	20極			С	
H- 117		H14.12∽H17.12	GB1∽2	1	20極	白/黒	黄	С	
H- 118		H17.12~H20.6		1	20極	白/黒	黄	С	
H- 119	モビリオスパイク	H14.9∽H16.2		1	20極			С	
H- 120		H16.2~H17.12	GK1∽2	1	20極	白/黒	黄	С	
H- 121		H17.12~H20.6		1	20極	白/黒	黄	С	
H- 122	ライフ(キーレス付)	H9.4∽H10.10	JA系	4	8極	白/赤	黄/赤	С	キーレス無車はドアロックモーターが必要
H- 123		H10.10∽H15.9	JB1∽4	11	5極	黄/黒	黄	С	
H- 124		H15.9~H17.10		11	14極	橙	白	С	スマートカードキー付車は取付不可
H- 125		H17.10~H18.9	IDE . 0	1	14極	橙	白	С	
H- 126		H18.9~H20.6	JB5∼8	1	14極	橙	白	С	スマートキー付車は取付不可
H- 127		H20.6~H20.11		1	14極	橙	白	С	
H- 128	(スマートキー&セキュリティアラーム付)	H20.11~	JC1~2	1	緑16極	赤	灰	Α	
	ラグレイト	H11.6∽H16.5	RL1	10	3極	黒/白	緑/赤	A	
	ラファーガ(キーレス付)	H5.10∽H9.5	CE4∽5	10	3極	黒/白	橙	Α	
H- 131	レジェンド	60.11∽H2.9	KA系	1	14極	緑/白	緑/赤	Α	
H- 132		H2.10∽H8.2	KA7∽8	i		緑/白	緑/赤	Α	
H- 133	レジェンド (ドライビングポジション付は7		KA9	10	3極	緑/赤	緑/白	A	
		H8.10∽H13.6	GA系			一ターにて耳		В	
			S., 171		. , ,	, ,- ,-	er i J		
			1					1	

- この資料は、当社または協力会社にて見取りを実施した車両または回路図、整備マニュアルをもとに作成してあります。 お車の年式、グレード等によって配線色、タイプ等に違いが生じる場合がありますのでご注意ください。
- 当資料とお車が異なる場合、製品に同梱されております、解析依頼書とお車の回路図をサービスセンターあてにお送りください。
- 取付は実車をテスターにて確認の上、行ってください。
- 取付タイプBによる配線方法はニッサンタイプまたは、取扱説明書の取付参考例Bタイプの配線の通り行ってください。
- 多重通信タイプは当社オプション品、多重通信アダプタでお取付けください。

■年式 昭和・平成 58 59 60 61 62 63 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 対照表 西暦(下2ケタ) 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18